

Hi-Res Portable DAC/AMP with Lightning

RK-DA70L

このたびは弊社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書には、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されております。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

ハイレゾ再生をお楽しみいただくために

本製品は最大32bit/384kHz(PCM)、5.6MHz(DSD)のDoP再生に対応しています。ハイレゾ音源再生を十分に楽しんでいただくために、ハイレゾ対応イヤホンとハイレゾ再生アプリ”NePLAYER”の使用を推奨しております。無料版アプリケーションである”NePLAYER Lite”は、本製品とあわせてご使用いただくことで課金購入せずにハイレゾ再生をお楽しみいただけます。ぜひ、お試しください。 ※対応状況につきましては弊社WEBページをご確認ください。



アプリ、ソフトウェア分野で世界初のハイレゾロゴを取得
ハイレゾ再生アプリ

NePLAYER



安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害(負傷・障害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。

⚠ 警告・注意

- 本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中は周囲の交通や状況に十分ご注意ください。特に駅のホーム、道路や工事現場など、周囲の音を確認しづらい危険な場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- 小さなお子さまが本製品を使用する際には取り扱い方法、警告・注意事項を理解している大人の方が監視・指導してください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を及ぼすことがありますので、適切な音量でご使用ください。
- 音響機器や、ご使用端末に接続する際にはコネクタを正しい角度で差し込んでください。また、差し込み口にホコリやゴミが入らないようにお取り扱いください。
- 本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因となる可能性があります。
- 落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本製品を水に濡らしたり、濡れている状態の手で操作しないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電氣的ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、または熱気のかもる場所。ホコリの多い場所。
- コネクタの汚れにより、音飛びや雑音が発生する可能性があります。お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。なお、シンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。
- ケーブルは接続部分の近くを持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ケーブルを強く曲げたり、曲げた状態のまま使用・保管すると断線の原因になります。

製品仕様

●RK-DA70L

ビットレート/サンプリングレート	PCM:最大32bit/384kHz DSD:最大1bit/5.6MHz
周波数特性	10Hz - 160,000Hz(@fs=384KHz)
S/N比	130dB(@16Ω負荷、A-weight)
最大出力	0.7Vrms(@16Ω負荷)/1.0Vrms(@32Ω負荷)
対応インピーダンス	16Ω-600Ω
コネクタ	入力:Lightningプラグ 出力:φ3.5mmステレオミニジャック(3極)

対応機種

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (1st through 3rd gen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad (5th through 9th gen), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st and 2nd gen), iPad Pro 9.7-inch, iPad Air (3rd gen), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th gen), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch(7th gen).

使用方法

本製品は以下の手順でご使用ください。

1. 本製品と音響機器を接続後、端末に接続する

本製品と音響機器を接続してください。音響機器と接続後、ご使用端末に接続します。確認画面が表示された場合は許可をしてください。

2. 楽曲再生アプリを起動する

本製品がご使用端末に接続されたことを確認し、楽曲再生アプリを起動してください。

3. 音源を再生

音量に注意して、音源を再生してください。

※音響機器を差し替える際は、本製品を端末から抜いた状態で行ってください。※音響機器のリモコン機能、通話用マイクはご使用いただけません。

●一般に、記載されている製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。●本書の文中では™、®、および©マークを表示していません。●本書で使用されているイラストは、説明のための便宜上、厳密ではないことがあります。●本書の著作権はラディウス株式会社に属します。弊社に許可なく本書の一部、もしくは全部を複製、複製、改変、もしくは転載することを禁じます。●本書に記載されている内容に従わないことにより生じる結果について、弊社はいかなる責任も負いません。●本書の内容に不明な点、誤り、もしくは記載もれなどがある場合は、本製品をご購入いただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。●本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。●本製品の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

WRRNTYJPI006