

														
iPhone Accessory	RK-AHF11/12/13(ボリューム機能対応)	○	○/△4	○	○	△5	△3	○	○	○	○	○	○	
	RK-BL511/611	○	○	○	△3	△3	△3	△3	△3	-	-	-	-	
	RK-CA511/611	○	○	○	△3	△3	△3	△3	△3	-	-	-	-	
	RK-HDF11	○	○	○	△3	△3	△3	△3	△3	-	-	-	-	
	RK-MHF11	○	○	○	△3	△3	△3	△3	△3	-	-	-	-	
	RK-SC711/71B(シリコンケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-SC721(シリコンポケット)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	RK-SF711(シリコンフレーム)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PU711(背面メタリックケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PU71B(背面ベアブリックケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PU721(背面メッキケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PU731(背面サファリケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PU741(台紙入れ替えケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PF711(背面着せ替えケース)	△6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PF721(フレームメッキケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PF741(フレームクリアケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LC741(レザーポケット)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LC751(背面レザーケース)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LL611(Battery Case)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LL612(Battery Case)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LL712(Battery Case)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PC511/621(パネル着せ替え)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-PC611(アルミフレーム)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-SC511/611	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LC512	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LC522/621	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-LU511/611	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RK-TU611	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK-PU611	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEADPHONES	HP-RHF21/31/41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-HWF11/31(fiore) /41(Alice)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-RLF11(LIVE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-NLF11(ノイズキャンセル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-CAF11(COLOR ALUMINIUM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	RHP-NK21(Neon Knight)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	RHP-AS21(Acoustic Style)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-WCF11(Interior Collection)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-WHF11(Interior Collection)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	HP-TWF11/21(ダブルベ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
NECKSTRAP	RA-NS151/152	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	HP-NSF11	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
SPEAKER/DOCK	SP-PMF11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	SP-WMF11(Interior Collection)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	SP-SSF11(bonbonbeat)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
	RA-SP141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-SDF11	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	SP-BBF11(BE@RBRICKSPEAKER)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	RK-DKF11	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	RA-DKF21	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	PA-DKF11	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	
RA-SPF11	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
CASE	RA-SC151	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	RA-SC161	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	RA-SC421/422	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-SC441/442/44B	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-PU441/442/443/444/446/447/448	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-PU44B(背面ベアブリックケース)	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-TU441	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-PC151/153	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	RA-PC421/422	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-TU151	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	RA-LB421(Battery Case)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-LS411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RA-LC411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RA-LC421	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
RA-LC/LS311	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-		
USB ADAPTER	RA-AD05	○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△1	△1	
	RA-ADF61	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△1	△1	
	RA-ADF11	○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△1	△1	
	RA-ADF21/22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△1	△1	
	RA-ADF31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△1	△1	
	RA-ADF41	○	○	○	○	○	×	○	○	○	-	○	○	
USB-DOCKケーブル	RA-ACF11	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	
BATTERY CHARGER	RA-MLF11/12	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	

「○」…対応
「-」…非対応

「△」…機能制限あり

※1=一部動作環境により、お使い頂けない場合がございます。
△1急速充電が行えません。1A製品
△3 リモコン機能は動作しません。音声出力のみ対応です。
△4 iPhone3Gはボリュームコントロールに対応していません。
△5 ヴォイスコントロール/ヴォイスオーバー等の機能は動作しません。リモコン機能/ボリュームコントロールは機能致します。
△6 iPhone4ホワイトでは対応していません。