

Hear-scape Series HP-H300BT

付属品 充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書/保証書(本書)×1

このたびは弊社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書には、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されております。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合や、お客さまや第三者の方々への危害（負傷・障害・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性があります。本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。

▲ 警告 ・ 注意

●本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しては弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます。販売国以外では使用できません。●自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。●歩行中は、周囲の交通や状況に十分ご注意ください。特に駅のホーム、道路や工事現場など、周囲の音を確認しづらい危険な場所では本製品を使用しないでください。●本製品の分解・改造・修理を行わないでください。●小さなお子さまが本製品を使用する際には取り扱い方法、警告・注意事項を理解している大人の方が監視・指導してください。●耳を刺激するような音量で長時間使用されると聴力に悪影響を及ぼすことがありますので、適切な音量で使用するようご注意ください。●はじめから音量をあげすぎないようにご注意ください。●着信音量を上げすぎないようにご注意ください。●本製品が熱れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因となる可能性があります。●落したり、強い衝撃を加えたりしないでください。●本製品は完全防水仕様ではありません。水や海水に浸さないでください。●お風呂やサウナ、プールなどでは使用しないでください。●付属の充電ケース、USB-C充電ケーブルは、防水仕様ではありません。●本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。強い磁気が発生する場所、静電気、電氣的ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、または熱気のある場所。ホコリの多い場所。●充電する際は、5V1Aを超える電流で充電しないでください。また、高速充電アダプターを使用しないでください。●本製品をカーチャージャーで充電する際は、本製品とカーチャージャーを接続した状態で車のエンジンをかけないでください。必ずエンジンがかかった状態で接続してください。●お手入れには乾いた柔らかな布を使用してください。なお、シンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●本製品は2.4GHz帯を使用する無線式のワイヤレスイヤホンです。航空機内でのワイヤレス機器の使用につきましては、ご搭乗になられる航空会社にご確認ください。●心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。●ペースメーカーなどの医療用機器に影響を及ぼす場合があります。●病院など電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●ご使用の際は、接続先機器の取扱説明書の指示に従ってください。●本製品は、携帯電話やパソコンなどと無線通信使用が可能です。接続先の機器によって設定方法や注意事項が異なります。●過熱の原因となりますので、布巾や、乾かなどの器具で覆われている状態で使用しないでください。●充電ケースの充電が完了したら、充電ケーブルを外してください。●一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しないでください。リチウムイオンバッテリー（リチウムイオンリマバッテリー）組込電子機器の廃棄方法につきましては各自自治体に問い合わせください。

バッテリー取り扱い上の注意

本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーの取り扱いには、必ず本書に記載の方法・条件で行ってください。誤った方法で使用した場合は本製品やミュージックプレイヤー及び携帯電話、スマートフォン、接続先機器の破損・損傷・故障や事故・損害を及ぼすことは、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、交換はできません。

●絶対に本製品を分解してバッテリーを取り出したり、改造をしないでください。万一本製品を分解した場合は、絶対に本製品を使用しないでください。また、バッテリーを取り出した場合には、本製品、他の用途を問わず、絶対にそのバッテリーを使用しないでください。●本製品を火気にかざしたり、水や海水に浸さないでください。●本製品を電磁調理器(IH調理器)の上に置いたり、電子レンジや高音容器に入れないでください。●本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。●本製品の使用・充電・保管時に、異臭や発熱・変色・変形等の異常を感じた場合には、直ちに使用・充電をやめてください。●付属のUSB-C充電ケーブル以外で充電しないでください。

防滴性能について

本製品は防滴仕様ですが、汗の付着や水濡れなどは、取り扱い状況、環境によって故障の原因となります。下記注意事項をお読みになり正しくご使用ください。

●本製品の充電を行う際、本製品と手が濡れていないことを確認してください。●充電端子に飲み物や水を含む液体、ほこり・皮脂・汗が付着すると故障の原因になります。●マイク部分、スピーカー部分に水が付着すると、音が聞こえにくくなる場合があります。その際は、水気を柔らかな布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。●本製品はIPX5の試験に合格していますが、完全防水ではありません。故障に水がかげたり、水没させたりしないでください。●本製品を水で洗わないでください。●真水、水道水、汗以外の液体は、防水対象外です。●使用後は、乾いた布で水分をしっかりと拭き取り、乾いた場所で保管してください。内部が湿ったまま放置すると徐々に腐食が進行し、スピーカーやバッテリーの不具合を生じさせる可能性があります。●ドライヤーなどを使用して乾かしたり、ヒーターの前に置いて乾かしたりしないでください。●使用後は、充電端子周辺に水滴が残っていないか確認してください。湿気が長時間残っていると電極が腐食し、充電不良の原因になります。

Bluetooth 機器について

本製品は、電波法に基づく認証を受けています(小電力データ通信システムの無線設備)。よって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありませんが、下記の事項を行うと法律により罰せられる場合があります。

- 本製品に記載されている認証番号を消すこと(充電ケースの底面に表示があります)。
- 本製品を分解・改造すること。

周波数について

本製品は、2.4GHz帯の2.4000GHz～2.4835GHzまで使用可能ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項にご確認ください。

●本製品の周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場・製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局、他の同種無線局等(以下(他の無線局)と略す)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、他の無線局が近くで運用されていないことをご確認ください。
- 2.本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、本製品の使用場所を変えるか、機器の運用を停止してください。

2.4FH1	この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として、FH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。	MANHPH300BTX02
---------------	--	-----------------------

対応機器

Bluetooth対応の機器

(iPhone、iPod touch、WALKMAN、スマートフォン、携帯電話、タブレット、各種ミュージックプレイヤー等)

※各プロファイルが対応していること

製品仕様

【通信方式】	Bluetooth標準規格 Ver5.3
【出力】	Bluetooth標準規格 Power Class 1
【送信距離】	見通し距離 約10m
※通信距離は目安です。周囲環境により通信可能距離が変わる場合があります。	
【対応Bluetoothプロファイル】	HFP, A2DP, AVRCP
【コンテンツ保護方式】	SCMS-T
【対応コーデック】	AAC, SBC
【伝送帯域】	20Hz～20,000Hz
【連続再生時間】	最大9.5時間(実測値)
充電ケース使用時 最大38時間(実測値)	
【充電時間】	イヤホン: 約1時間 充電ケース: 約2時間
○ヘッドホン部分	
【型式】	ダイナミック型
【ドライバー】	Φ12mm
【出力音圧レベル】	122.3±2dB
【再生周波数帯域】	20Hz～20,000Hz
【インピーダンス】	32Ω
【防水規格】	IPX5

故障かな?と思ったら

本製品の詳しい使用方法は裏面に記載されていますのでご参照ください。正しい使用方法で操作しても動作しない場合やトラブルや不具合が起きた場合は、下記の方法をお試しください。お試しいたいても問題が解決しない場合は、恐れ入りますが弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

イヤホンの音が聞こえない/ペアリングがうまくできない

●イヤホンはバッテリー残量が無くなった方から電源がOFFになります。片耳だけ聞こえない場合、聞こえない方のイヤホンのバッテリー残量が無くなっている場合があります。イヤホン充電ケースに収納し、充電してください。●電源がONでもイヤホンの左右間接続ができていない場合があります。この場合、他の電子機器から遠ざけた状態でイヤホン充電ケースから取り出し、左右のイヤホン近づけてください。●しばらく経ってもイヤホンの左右間接続が完了しない場合、イヤホンリセットして再度ペアリング操作をお試しください。

充電ケースやイヤホンの充電ができない(LEDランプが点灯しない)

●充電ケーブルが充電ケースに適切に接続されていることをご確認ください。●充電ケースのバッテリー残量が十分であることを確認し、イヤホンを取込んでください。●イヤホンの収納位置が正しいことで、充電ができない場合があります。イヤホン正しい位置に収納してください。●バッテリー残量が完全になくなっている場合は、LEDランプはすぐに点灯しません。充電が開始されるまで数時間程度かかることがあります。

製品に関するお問い合わせ

●お電話でのお問い合わせ 受付時間: 10:00～18:00(土日・祝日除く)


 フリーダイヤル **0120-09-5587**

●WEBからのお問い合わせ
<https://www.radius.co.jp/contact/audio/>




各部名称

イヤホン



充電ケース



①LEDランプ ②タッチセンサー (イヤホン) ③マイク (筐体内部) ④充電端子 ⑤タッチセンサー (充電ケース)

⑥充電確認LEDランプ ⑦イヤホン収納確認 LED ランプ (イヤホンが充電ケースに正しく収納された際に点灯します。) ⑧USB-C ポート

充電ケースとイヤホンを充電する

本製品をご使用になる前に、充電ケースとイヤホンを充電してください。充電が完了した充電ケースに、イヤホンを収納し、蓋を閉じることでイヤホンを充電します。

充電ケースを充電する

①USB-C 充電ケーブルを接続する。

付属の充電ケーブル(USB-C to USB-A)のUSB-Cプラグと、充電ケースのUSB-Cポートを接続し、USB-AプラグをパソコンのUSB-Aポートに接続します。充電が開始され、充電確認LEDランプが、充電ケースのバッテリー残量に応じて、ゆっくりと点滅します。充電が完了するまでの時間は約2時間です。

USB接続のACアダプターをご使用の際は、5V/1Aを超える電流で充電しないでください。また、高速充電アダプターは使用しないでください。

②充電確認 LED ランプが緑色に点灯したら充電完了。

充電が完了すると充電確認LEDランプが緑色に点灯します。点灯後充電ケーブルを取り外してください。

●充電完了後のLEDランプの挙動は使用するACアダプターの仕様によって異なります。

緑色点灯：100%
緑色点滅：99% - 86%
白色点滅：85% - 31%
赤色点滅：30% - 0%

充電確認LEDランプ



イヤホンを充電する

イヤホンには、絶縁シールが貼付してあります。剥がしてご使用ください。

①イヤホンを充電ケースに収納し、蓋を閉じる。

充電が完了した充電ケースにイヤホンを収納し、蓋を閉じて充電を開始します。イヤホンの充電中に、充電ケースの蓋を開閉すると、充電確認LEDランプが、充電ケースのバッテリー残量に応じて点灯します。



イヤホンの充電は、ケースの蓋を閉じないと充電が開始されませんので、充電ケースの蓋は確実に閉じてください。※イヤホンの充電が完了するまでの時間は約1時間です。

充電時の注意

- 長期間使用しない場合は、バッテリーの自己放電による劣化を防ぐため、数か月に一度を目安に充電してください。
- USBプラグは真直ぐに装着してください。無理な力を加えると変形・損傷し、ショートによる発熱・焼損の原因となります。
- 充電ケースにイヤホンが収納された状態でも、強い衝撃などが加わると充電ケースとイヤホンの充電端子がずれ、充電が正常に行われない場合があります。●充電ケースのバッテリー残量が無くなると、イヤホンの電源が自動的にONになり、ペアリングモードに移行します。充電ケースのバッテリー残量が少なくなりましたら、充電ケースを充電してください。●製品の特性上、左右のイヤホンのバッテリー消費量に差があります。イヤホンのバッテリー残量がなくなった方から先に電源がOFFになり、片側のみで動作します。

ペアリングする (接続先機器への初期登録)

①充電ケースの蓋を開ける。

充電ケースの蓋を開けると、自動でイヤホンの電源がONになります。そのまま、イヤホンの左右間接続が完了し、機器とのペアリングモードに移ります。ペアリングモード中は親機側のLEDランプが白色に点滅します。

②接続先機器の Bluetooth 設定から

本製品 (radius HP-H300BT) を検索、登録し、ペアリング完了。



- 上記操作は一例です。接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。
- 一度登録を行うと、次回以降は自動でペアリングを行います。
- 他の機器とペアリングしたい場合は、強制ペアリングモードをご利用ください。または、登録情報を削除するか、接続中の機器のBluetooth機能をOFFにして、上記手順を繰り返してください。

操作方法

イヤホンの電源をONにする

充電ケースの蓋を開くと、自動的にイヤホンの電源がONになります。手動で行う場合は、電源がOFFの状態では、左右の操作タッチセンサーを約3秒間タップ・ホールドしてください。LEDランプが白色に点灯し電源がONになります。

イヤホンの電源をOFFにする

イヤホンを充電ケースに収納した状態で蓋を閉じると、電源がOFFになります。手動で行う場合は、左右のタッチセンサーを約5秒間タップ・ホールドしてください。LEDランプが白色に点滅し、電源がOFFになります。

イヤホンを充電ケースに収納するだけでは、電源がOFFになりません。イヤホンの電源をOFFにするには、必ず充電ケースの蓋を開けてください。

接続先機器との通信が途切れ接続が解除されると、節電モードになります。節電モードのまま再接続がされない場合、約5分後に自動的に電源がOFFになります。

操作方法	Left	Right
再生 / 停止 ▶/	1 回タップ ●	1 回タップ ●
曲送り ▶▶		2 回タップ ●●
曲戻し ◀◀	2 回タップ ●●	
音量 UP 🔊		タップ・ホールド ●●●●
音量 DOWN 🔇	タップ・ホールド ●●●●	
受話 ☎	1 回タップ ●	1 回タップ ●
着信拒否 📞	2 回タップ ●●	2 回タップ ●●
終話 📞	2 回タップ ●●	2 回タップ ●●
音声アシストの起動 🗣		3 回タップ ●●●
ローレイトンシーモード 🎮	3 回タップ ●●●	


接続先機器によって上記の操作を行っても、動作が異なる場合や、動作しない場合があります。

- 本製品は、AAC、SBCコーデックでのBluetooth伝送に対応しています。接続先機器が送信するコーデックに合わせて自動で選択し、接続します。●楽曲再生時に着信があった場合も同じ操作方法です。通話中は再生が停止し、通話が終わると自動的に再開します。●接続先機器によって、楽曲再生が自動的に再開されない場合があります。●通話機能は、全ての機器での動作を保証するものではありません。接続先機器によっては、通話ができない場合があります。

マルチペアリング機能について(他の機器との接続)

マルチペアリング機能とは、1台のBluetoothイヤホンが、複数のBluetooth機器のペアリング情報を記憶できる機能です。本製品はマルチペアリング機能に対応しており、最大8台までのBluetooth機器とのペアリング情報を記憶することができます。接続先のBluetooth機器を変更するには、下記の手順を行ってください。●8台以上の機器を登録した場合は古い情報から消去されます。

(例)「マルチペアリング=2 台の Bluetooth イヤホンの場合



<接続先の変更手順>

本製品とスマートフォンA、携帯電話Bをそれぞれペアリングし、普段はスマートフォンAと接続して使用していたとします。スマートフォンAのBluetooth機能をOFFにして、携帯電話BのBluetooth設定上で、本製品の登録情報を選択するだけで、本製品を接続することができます。

イヤホンの設定を初期化する

機器との接続ができない場合や、イヤホンの片側から音が出ないなどの不具合が生じる場合は、下記の手順でイヤホンを初期化してください。●初期化した場合は、イヤホンに登録された接続先機器の情報が削除されます。

①接続先機器の Bluetooth 設定から

本製品 (radius HP-H300BT) の登録情報を削除する。

②イヤホン本体を充電ケースに戻す。

③充電ケースのタッチセンサーを13 秒間タップ・ホールドする。

成功すると、充電ケースの充電確認LEDランプが緑色に点滅し、イヤホンが初期化され、そのままペアリングモードに移行します。

【イヤホンの強制ペアリングモード】

8秒間タップ・ホールド/充電確認LEDランプが赤色に点滅します。

【イヤホンの初期化】

13秒間タップ・ホールド/充電確認LEDランプが緑色に点滅します。



④再度接続先機器とのペアリングを行ってください。

接続先機器によっては、機器側で「radius HP-H300BTからの通信を許可」する操作が必要です。

お手入れ方法

塵や埃などがイヤホンのフィルターに詰まると、音のバランスが悪くなる原因となります。乾いた布や綿棒、柔らかいブラシなどで優しく取り除いてください。長くご愛用いただくために、こまめなお手入れをおすすめします。

紛失補償サービスについて

本製品のご使用中に、万一落下などによりイヤホンの片側や、充電ケースを紛失してしまった場合は、お手元の製品と引き換えに、所定の負担額をお支払いいただくことで、新品のイヤホンと交換いたします。



※本サービスをご利用いただくには、一定の条件があります。詳しくはQRコードよりご確認ください。

製品に関するお問い合わせ

●お電話でのお問い合わせ 受付時間: 10:00 - 18:00 (土日・祝日除く)

フリーダイヤル 0120-09-5587

●WEBからのお問い合わせ

<https://www.radius.co.jp/contact/audio/>

