

VOLT Series

HP-V500BT



付属品

充電ケース、ディープマウントイヤーピース(XS,S,M,L)×各1セット
USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書/保証書(本書)×1

このたびは当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書には、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されております。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害(負傷・障害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えることがあります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。

⚠ 警告・注意

- 本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、各國の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます。販売国以外では使用できません。
- 自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の交通や状況に十分ご注意ください。特に駅のホーム、道路や工事現場など、周囲の音を確認しづらい危険な場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- 小さなお子さまが本製品を使用する際は取り扱い方法、警告・注意事項を理解している大人の方が監視・指導している状態で行ってください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を及ぼすことがありますので、適切な音量でご使用されるようご注意ください。
- はじめから音量をあげすぎないようご注意ください。
- 着信音量をあげすぎないようご注意ください。
- 本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因となる可能性があります。
- 落したり、強い衝撃を加えないでください。
- 本製品は完全防水仕様ではありません。水中に浸さないでください。
- お風呂やサウナ、プールなどでは使用しないでください。
- 海水に当たないでください。
- 付属の充電ケース、USB Type-C充電ケーブルは、防滴仕様ではありません。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電気的ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周囲、または熱気のこもる場所。ホコリの多い場所。

- お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。なお、シンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。
- 付属のイヤーピースを誤って飲み込まないように、幼児の手の届かない所には保管してください。
- 本製品は2.4GHz帯を使用する電波式のワイヤレスイヤホンです。航空機内でのワイヤレス機器の使用につきましては、ご搭乗になられる航空会社にご確認ください。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。
- ベースメーカーなどの医療機器医療用電子機器に影響を及ぼす場合がありますので、病院など電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品は、携帯電話やパソコンなどと無線通信使用が可能ですが、接続先の機器によって設定方法や注意事項が異なります。
- 過熱の原因になりますので布団や、枕などの寝具で覆われている状態で使用しないでください。
- 充電ケースの充電が完了した状態のまま放置しないでください。
- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しないでください。

バッテリー取り扱い上の注意

本製品内蔵のリチウムイオンポリマーバッテリーの取り扱いは、必ず本書に記載の方法・条件で行ってください。誤った方法で使用した場合の本製品やミュージックプレイヤー及び携帯電話、スマートフォン、接続した機器の破損・損傷・故障や事故・損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、交換はできません。

- 絶対に本製品を分解してバッテリーを取り出したり、改造をしないでください。万一本製品を分解した場合は、絶対に本製品を使用しないでください。また、バッテリーを取り出した場合には、本製品、他の用途を問わず、絶対にそのバッテリーを使用しないでください。
- 本製品を火気にさらしたり、水や海水に浸さないでください。
- 本製品を電磁調理器(IH調理器)の上に置いたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- 本製品の使用・充電・保管時に、異臭や発熱・変色・変形等の異常を感じた場合には、直ちに使用・充電をやめてください。
- 付属のUSB Type-C充電ケーブル以外で充電しないでください。

防滴性能について

本製品は防滴仕様ですが、汗の付着や水濡れなどは、取り扱い状況、環境によって故障の原因となります。下記注意事項をお読みになり正しくお使いください。

- ・本製品の充電を行う際、本製品と手が濡れていないことを確認してください。
- ・充電コネクターに飲み物や水を含む液体、ほこり・皮脂・汗が付着する故障の原因になります。
- ・マイク部分、スピーカー部分に水が付着すると、音が聞こえにくくなる場合があります。その際は、水気を柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからお使いください。
- ・故意に水をかけたり、水没せなでください。
- ・本製品を水で洗わないでください。
- ・真水、水道水、汗以外の液体は、防滴対象外です。
- ・使用後は、乾いた布で水分をしっかり拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- ・ドライヤーなどを使用して乾かしたり、ヒーターの前に置いて乾かしたりしないでください。
- ・使用後は、充電コネクタ周辺に水滴が残っていないか確認してください。

Bluetooth機器について

本製品は、電波法に基づく認証を受けています。(小電力データ通信システムの無線設備)によって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありませんが、下記の事項を行うと法律に罰せられる場合があります。

- 本製品に記載されている証明番号を消すこと
- 本製品を分解・改造すること

周波数について

本製品は2.4GHz帯の2.4000GHz～2.4835GHzまで使用可能ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してください。

本製品の使用上の注意事項

本製品の周波数帯(2.4GHz帯)では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局、他の同種無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、他の無線局が近くで運用されていないことを確認してください。
- 2.本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、本製品の使用場所を変えるか、機器の運用を停止してください。

2.4 F H 1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。
変調方式として、FH-SS変調方式を採用し、
与干涉距離は10mです。

製品仕様

【通信方式】	Bluetooth標準規格 Ver5.2
【出力】	Bluetooth標準規格 Power Class 2
【通信距離】	見通し距離 約10m ※通信距離は目安です。周囲環境により 通信可能距離が変わることがあります。
【対応Bluetoothプロファイル】	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
【コンテンツ保護方式】	SCMS-T
【対応コーデック】	Qualcomm® aptX™ Adaptive Qualcomm® aptX™, AAC, SBC
【伝送帯域】	20～20,000Hz
【電池持続時間】	連続再生時間：最大11時間(実測値) 充電ケース使用時：最大50時間(実測値) 連続待ち受け：最大75時間
【充電時間】	イヤホン：約2時間30分 充電ケース：約3時間 ご使用時の電波状況や音量によっては再生時間が短くなる場合があります。
○ヘッドホン部分	
【型式】	ダイナミック型
【ドライバー】	Φ6mm
【出力音圧レベル】	95dB±3dB
【再生周波数帯域】	20Hz～20,000Hz
【インピーダンス】	16Ω
【マイク】	MEMSマイク(Qualcomm® cVc™ 8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
【防水規格】	IPX4

MANHPV500BTX002

対応機種


Bluetooth対応の機器

(iPhone、iPod touch、WALKMAN®、スマートフォン、携帯電話、タブレット、各種ミュージックプレーヤー等)※各プロファイルが対応していること


*一般に、記載されている製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。*本書の文中では™、®、および©マークを表示しております。*本書で使用されているイラストは、説明のための便宜上、厳密ではないことがあります。*本書の著作権はラディウス株式会社に属します。当社に許可なく本書の一部、もしくは全部を複写、複製、改変、転載することを禁じます。*本書に記載されている内容に従わないことにより生じる結果について、弊社はいかなる責任も負いません。*本書の内容に不明な点、誤り、もしくは記載もれなどがある場合は、本製品をご購入いただいた販売店、もしくは当社サポートセンターまでお問い合わせください。*本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。*Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ラディウス株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。*Qualcomm aptX and Qualcomm TrueWireless are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm and Qualcomm TrueWireless are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.*iPhone、iPod、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。商標「iPhone」はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。*「WALKMAN」、「ウォークマン」およびそのロゴはソニー株式会社の日本国における登録商標、商標です。

WRNNTYJP1M005

各部の名称




充電ケース



①操作タッチセンサー

②イヤーピース ③LED ランプ ④マイク(筐体内部) ⑤バッテリー残量確認 LED ランプ
⑥USB Type-C ポート ⑦充電端子 ⑧充電確認 LED ランプ

装着角度



充電ケースを充電する

本製品をお使いになる前に、充電ケースとイヤホンを充電する必要があります。充電ケースを充電した後に、イヤホンを充電ケースに収納し、イヤホンを充電します。

①充電ケースにUSB Type-C充電ケーブルを接続する。
付属ケーブルのUSB Type-Cコネクタを、充電ケースのUSB Type-Cポートに接続します。

②パソコンにUSB Type-C充電ケーブルを接続する。
付属のUSB Type-C充電ケーブルのUSB Type Aコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。充電中は充電確認LEDランプが点滅します。

③充電確認LEDランプが消灯したら充電完了。

充電が完了するとLEDランプが消灯します。消灯後充電ケーブルを取り外してください。



※充電用USBアダプターをご使用の場合には、別売のRK-ADA02を推奨します。

※充電には付属のUSB Type-C充電ケーブルを使用してください。

充電ケースのLED表示について

バッテリー残量確認LEDランプは、充電ケースの充電状態を表します。	
○ ○ ○ ○	100% - 75%
○ ○ ○ ●	74% - 50%
○ ○ ● ●	49% - 25%
○ ● ● ●	24% - 1%

※長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため数か月に一度を目安に充電してください。

※USBコネクタは真っ直ぐに脱着してください。無理な力を加えると变形・損傷してショートによる発熱、焼損の原因となります。

充電ケースのバッテリーが無くなったら、イヤホンの電源が自動でONになり、ペアリングモードに移行します。充電ケースのバッテリー残量が小さくなったら場合、充電ケースを充電してください。


イヤホンを充電する

充電ケースの充電が完了したら、イヤホンを充電ケースに収納して充電します。

①イヤホンを充電ケースに収納する。

イヤホンと充電ケースのL/R表示を合わせて充電ケースに収納し、充電ケースのフタを閉めます。

充電中はイヤホンのLEDランプが点滅




※イヤホンのバッテリーが10%以下の時「Battery low」とアナウンスされます。
また、イヤホンのLEDランプが赤色に点滅をします。

※イヤーピースを所定の位置に装着しないとケースと干渉するなどして、充電できなくなる場合があります。また、強い衝撃を与えると、充電ケースからイヤホンが外れ充電できなくなる場合があります。

②約2時間30分で充電完了

イヤホンのLEDランプが消したら、充電完了です。

イヤホン本体はバッテリーが無くなった方から先に電源がOFFになります。(片側はONの状態)



ペアリングして接続する(機器への初期登録)

①充電ケースからイヤホンを取り出す。

イヤホンが充電ケースに収納されている状態から、両側のイヤホンを取り出します。自動でイヤホン左右のペアリングが完了し、親機側のイヤホンがペアリングモードになります。



②接続先機器のBluetooth設定から
本製品(radius HP-V500BT)を検索、登録し、ペアリング完了。

ペアリングしたい機器で、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。



【設定】→【Bluetooth】

Bluetoothをオンにする

radius HP-V500BTをタップ

上記操作は一例です。接続先機器の操作については、同機器の取扱説明書をお読みください。

※一度ペアリング設定をおこなうと、次回以降は自動でペアリングを行います。別機器とペアリングしたい場合は、接続中の機器とのBluetooth接続を切り、再度上記①～②の手順でペアリングしてください。

ペアリング機器の変更方法(他機器への接続)

①本製品をペアリングモードにする。

楽曲停止中(待機状態)に片側のイヤホンをタップホールドし、「Pi」、「Pi」、「Pi」、「Pi」という音が鳴ったら指を離します。その後、ペアリングモードに移行します。



②接続先機器のBluetooth設定から
本製品(radius HP-V500BT)を検索、登録し、ペアリング完了。

操作方法

電源をONにする。

イヤホンを充電ケースから取り出すと、電源が自動でONになります。

手動で電源をONにする場合は、電源がOFFの状態で左右の操作タッチセンサーをタップすることで、LEDランプが点灯し、電源がONになります。

電源をOFFにする。

イヤホンを充電ケースに収納あるいは接続先機器とペアリングせず、5分間放置することで、自動的に電源がOFFになります。手動で電源をOFFにすることはできません。

接続先機器との通信が途切れ接続が解除されると、自動で節電モードに移行します。節電モードのまま約5分間再接続されない場合、自動的に電源がOFFになります。

タッチ操作方法

	Left	Right
再生 / 停止 ▶/II	1回タップ	1回タップ
曲送り ▶▶		2回タップ
曲戻し ▶◀	2回タップ	
音量 UP 🔊		ロングタップ
音量 DOWN 🔊	ロングタップ	
受話 ☎	1回タップ	1回タップ
着信拒否 ✘	2回タップ	2回タップ
終話 ☎	1回タップ	1回タップ

ロングタップでの音量操作は、「Pi」と音が鳴った時点で指を離すと程よい間隔で増減を調節できます。

*ボイスアシスタント機能は対応していません。

上記のタッチ操作をしても異なる動作をする場合や、動作しない場合があります。

本製品は、接続先機器が送信するコードレスに合わせて自動で選択し、接続します。

※楽曲再生時に着信があった場合と同じ操作方法です。通話中は再生が停止し、通話が終わると自動的に再開します。※接続先機器によって楽曲再生が自動的に再開されない場合があります。※通話時の音量と楽曲再生時の音量は別々に調整されます。※通話機能は、全ての機種での動作を保証するものではありません。一部のスマートフォンでは、通話ができない場合があります。

イヤホンをリセットする

本製品に登録されたペアリング情報を消去したい場合や、万が一左右のイヤホン同士のペアリングが解除された場合は、下記の手順でイヤホンをリセットしてください。

①イヤホン本体を充電ケースに収納する。

②接続先機器のBluetooth設定から「radius HP-V500BT」を削除する。

③充電ケースに収納したまま、両側の操作タッチセンサーを約20秒間タップホールドしてください。

LEDが白色に点滅し、再度赤色に点滅したら、指を離してください。イヤホンがリセットされます。

④イヤホンを取り出し電源をONにし、再度接続先機器とペアリングをしてください。

*別の機器と接続された場合は、その機器のBluetooth接続を切って、もう一度やり直してください。

*接続先機器によっては、機器側で「radius HP-V500BT」からの通信を許可する操作が必要です。

*バスターの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」と入力してください。


イヤーピースの交換について

ご購入時にはイヤーピースが装着されています。イヤーピースが耳にフィットしない場合は他のサイズと交換してください。

●イヤーピースは所定の位置までしっかりと取り付けください。しっかりと取り付けられない場合、イヤホン着脱時にイヤーピースが外れ、耳に残る可能性があります。●イヤーピースが汚れた場合は、イヤホン本体から取り外してから薄めた中性洗剤で手洗いしてください。お手入れの後は水分をふき取り、完全に乾いてからご使用ください。●イヤーピースは消耗品です、長期の使用・保管により劣化する場合があります。●イヤーピース単品の販売も行っておりますので、併せてご利用ください。本製品対応のイヤーピースはEP-DME00(別売)です。

マルチペアリング機能について

マルチペアリングとは、1台のBluetoothイヤホンが、複数のBluetooth機器のペアリング情報を記憶できる機能です。



※本製品は4台までの機器のペアリング情報を記憶することができます。

紛失補償サービスについて



片側を無くしてしまった時でも安心

紛失補償サービス



本製品をご使用中に、万が一落下などによりイヤホンの片側を紛失してしまった場合に、お手元の製品と引き換えに所定の負担額をお支払いいただくことで、新品のイヤホンと交換致します。

*本サービスをご利用いただくには、一定の条件があります。

詳しくはQRコードよりご確認ください。

製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートは行っておりません。

●ラディウステクニカルサポート

フリー
ダイヤル
0120-09-5587
受付時間：10:00～18:00(土日・祝日除く)

●携帯電話からのご利用

通話料
お客様負担
03-6734-0029
受付時間：10:00～18:00(土日・祝日除く)