

はじめに



本製品は、音楽再生アプリ「NePLAYER Lite」と連動し、iPhone/iPad/iPod touch で、ハイレゾ音源をはじめとするさまざまなオーディオファイルの再生ができます。


スタートアップガイドでは、本製品にオーディオファイルを保存する方法から、音楽の再生、保存領域(ストレージ)内の楽曲の管理方法を簡単に説明しております。

目次

- ① ご使用上の注意
- ② iOS 機器に NePLAYER Lite をインストールし起動する
- ③ iOS 機器でオーディオファイルを開く
- ④ オーディオファイルを再生する
- ⑤ ストレージ内のオーディオファイルを管理する
- ⑥ PC から本製品にオーディオファイルを保存する

① ご使用上の注意

【iOS 機器との接続】



<取り付け>

本製品を、端末の Lightning 端子に接続します。



注意

本製品を、PCとiOS端末に同時接続しないでください。接続したパソコンやiPhone、iPad、iPod touchが本製品を認識しなかったり、故障する恐れがあります。

<取り外し>

アプリケーションを終了してから取り外してください。



注意

本製品にアクセスしているときに、iPhone、iPad、iPod touchから本製品を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

【パソコンとの接続】



<取り付け>

付属 USB ケーブルと本製品を USB microB 端子で繋ぎ、PC の USB typeA 端子に接続します。

付属 USB ケーブル

本製品



USB typeA 端子



USB microB 端子

USB typeA 端子

USB microB 端子

<Windows からの取り外し方法>

マイコンピュータ→[radius(F:)]→右クリック→取り外し

<Mac からの取り外し方法>

デスクトップ→[radius]→ゴミ箱へドラッグ & ドロップ



注意

本製品にアクセスしているときに、iPhone、iPad、iPod touchから本製品を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

② iOS 機器に NePLAYER Lite をインストールし起動する



Appがインストールされていません

アクセサリ“ radius storage ”は、インストールされていないAppを使用します。
App Storeから入手しますか？

App Store

無視

- (1) お手持ちの iOS 機器と本製品を接続すると、「NePLAYER Lite」のインストールを指示するダイアログが表示されます。[App Store] を選択します。



- (2) App Storeから「NePLAYER Lite」をインストールします。(無料)※1

※1… AppStoreで「NePLAYER Lite」と検索することで、アプリをダウンロードすることもできます。

ダウンロードには別途通信料が必要となる場合があります。



タップし起動

NePLAYER Lite

“NePLAYER Lite”はradius co., ltd.製の
“ radius storage ”と通信します。

無視

許可

- (3) NePLAYER Lite をインストールした後は、本製品を接続した際に上記ダイアログが表示されます。
[許可] を選択するとアプリが起動します。

③ iOS 機器でオーディオファイルを開く

本製品をiOS機器に接続するとNePLAYER Liteが起動し、下図のような操作画面が表示されます。

丸で囲ったマークが接続中の本製品を表します。

曲名をタップすると曲が再生されます。フォルダを作成している場合はフォルダ内の曲リストを表示します。また、iTunesライブラリ/HDライブラリをタップすると、それぞれのオーディオライブラリが表示されます。※1



※1… 本製品を接続したままイヤホンジャックからハイレゾ音源を再生した場合、CD音質にダウンコンバートされます。

※2… HDライブラリは、iPhoneにハイレゾ音源を保存した場合に出現するライブラリです。NePLAYER Liteを初めてお使いになる場合、HDライブラリのアイコンは表示されていません。本製品を使用し、HDライブラリへオーディオファイルを保存する方法は、「⑤ストレージ内のオーディオファイルを管理する」をご参照ください。

④ オーディオファイルを再生する

【曲再生中の表示画面】



※1… デジタル接続 / ネットワーク接続が可能な radius 製品が接続された場合、製品型番が表示されます。それ以外の製品は [Other] と表示されます。

※2… 上段：プレイヤーで読み込んだ楽曲のサンプリングレート

下段：使用中のデジタル接続 / ネットワーク接続機器へ出力されているサンプリングレート

※3… コピープロテクトのかかったコンテンツは再生できない可能性があります。

⑤ ストレージ内のオーディオファイルを管理する

【ストレージ内のオーディオファイルのコピー / 移動 / 削除】



(1) 再生画面右上の  マークをタップすると、各種設定画面に移動します。


(2) [外部ストレージの管理] をタップ。
※1

※1… [HDライブラリの管理] を選択すると、下記と同様の操作方法で、HD ライブラリの管理を行うことができます。




(3) コピー / 移動 / 削除したい曲が入ったフォルダを選択します。※2

※2… フォルダを作成していない場合は、曲リストが表示されます。



(4) 曲を選択し、編集をタップします。

← 選択した曲は、チェックマークが付きます。




(5) コピー / 移動 / 削除のいずれかを選択すると、動作が実行されます。※3



※3… ※iTunesで同期をしている音楽は本製品とiPhone、iPad、iPod touch間での移動・コピーはできません。また、一度に大量のファイルをコピー/移動/削除を実行すると、処理に時間がかかることがあります。データサイズにより処理時間は異なります。

⑥ PC から本製品にオーディオファイルを保存する

- (1) 付属 USB ケーブルと本製品を USB microB 端子で繋ぎ、PC の USB typeA 端子に接続します。



- (2) PC 内では、本製品はファイル名 [radius] として表示されます。
<Windows の場合>
マイコンピュータ→[radius(F;)]
<Mac の場合>
デスクトップ→[radius]
アイコンをクリックして開きます。



- (3) オーディオファイルを、[radius] フォルダの中にコピー＆ペーストします。保存したいオーディオファイルのコピーが完了したら、お使いの PC から本製品を取り外す処理を行ってください。※1

※1…安全な取り外しがされていないとデータが破損、消去される恐れがあります。「①で使用上の注意」に記載の手順で取り外し処理を行なって下さい。取り外せない場合は、パソコンの電源を OFF にしてから取り外してください。

付属品：USB 2.0 Micro B to USB 2.0 Type Aケーブル(PC用)×1/取扱説明書/保証書(本書)×1

このたびは当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本書には、製品の取り付け手順、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されております。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害(負傷・障害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。

警告・注意 この項目を無視して誤った使い方をした場合、機器の故障などの物的損壊、データの破損・消失のみならず、火災・感電・けいなどを原因に死亡、もしくは重傷を負う可能性があります。

- 絶対に本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- 小さなお子さまが本製品、接続機器を使用する際には取り扱い方法、警告・注意事項を理解している大人の方が監視・指導している状態で行ってください。また、保管の際にも小さなお子さまやペットの手の届かない場所においてください。
- 本製品を火気にさらしたり、ショートさせたりしないでください。
- 本製品を電磁調理器(IH調理器)の上に置いたり、電子レンジや高圧容器に入れしないでください。
- 本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- 本製品の使用・保管時に、異臭や発熱・変色・変形等の異常を感じた場合には、直ちに使用をやめてください。
- 落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本製品を水に濡らしたり、濡れている状態の手で操作しないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電氣的ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、または熱気のこもる場所。ホコリの多い場所。
- 本製品を布で覆わないでください。過熱による火災や、けがの原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に載せないでください。本製品の抜き差しの際は必ずプラグ部分を持っておこなってください。ケーブルが傷ついたり、断線したり、火災、感電や故障の原因となります。
- 自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中にも周囲の交通や状況に十分ご注意ください。
- 本製品を使用する際には接続機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧いただき、それぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 取り付け、取り外しを行う際の作業は慎重に行ってください。コネクタを正しい角度で差し込んでください。また、差し込み口にホコリやゴミが入らないように十分ご注意ください。
- 本製品の使用中、本体が温かくなる場合がありますが故障ではありません。

使用上の注意

- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりません。大切なデータは、他のメディア(BD・DVDやハードディスクなど)定期的にバックアップしてください。
- お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。なお、シンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。製品本体のお手入れについても同様です。
- 付属のUSB 2.0 Micro B to USB 2.0 Type Aケーブル以外を使用しないでください。
- 本製品を使用する際は、外部から強い力や衝撃を加えないでください。
- 本製品は、接続端子に対してまっすぐ取り付け/取り外しをしてください。
- 斜め方向には取り付け/取り外しをしないでください。
- 以下の場合は、必ず本製品をiPhone、iPad、iPod touchから外した状態にしてください。
 - ・本製品を使用しないとき。
 - ・ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶとき。
- 手で持って操作をする場合は、必ずiPhone、iPad、iPod touchの本体部分を持ってください。

対応機種(iOS)

iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation)

対応機種(PC)

Mac: MAC OS X 10.X 以上

Windows: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10

各部名称

● 製品本体

● USB 2.0 Micro B to USB 2.0 Type Aケーブル(PC用)



① Lightning コネクタ ② アクセスランプ ③ USB 2.0 Micro B 端子 ④ USB 2.0 Micro B コネクタ ⑤ USB 2.0 Type A コネクタ

製品仕様

インターフェース Lightning コネクタおよび USB 2.0 Micro B 端子

容量 32GB, 64GB

サイズ 約W19.3×H105×D8.2mm

対応オーディオファイル

DFF(1bit/～11.2MHz), DSF(1bit/～11.2MHz), ALAC(～32bit/～384kHz), FLAC(～32bit/～384kHz), WAV(～32bit/～384kHz)
MP3(～24bit/～192kHz), AAC(～24bit/～192kHz), HE-AAC(～24bit/～192kHz)

iOS 機器で製品が認識されない場合

- 対応iOS機種の電池残量が少なくなっている場合、正常に動作しない可能性があります。対応iOS機種を十分に充電してからお使いください。
- アプリケーションを一度終了し、製品を接続してから再度アプリケーションを起動してください。
- 対応iOS機種を再起動させ、もう一度本製品を接続してください。
- iOS機器及び本製品のファームウェアが最新のバージョンに更新されているかご確認ください。
- パソコンやハードディスクにデータのバックアップをとってから、本製品をフォーマットしてください。

パソコンで製品が認識されない場合

<Windowsで本製品が認識されない場合>

- ・本製品をパソコンから取り外し、別のUSBポートに再度接続し、認識がされるかご確認ください。
- ・デバイスマネージャーを開き、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」または「他のデバイス」で、「USB大容量記憶装置」と表示されている場合、アイコンを右クリックし「削除」を選択。本製品をパソコンから取り外し、再度接続します。
- ・上記方法で認識がされない場合、他のパソコンに接続し、認識がされるかご確認ください。

<Mac OSで本製品が認識されない場合>

- ・本製品をパソコンから取り外し、別のUSBポートに再度接続し、認識がされるかご確認ください。
- ・「Finder」→「環境設定」→「外部ディスク」にチェックが入っているか、ご確認ください。
- ・上記方法で認識がされない場合、他のパソコンに接続し、認識がされるかご確認ください。

ファームウェアのアップデートについて

- ライフスでは、お客様からいただいたフィードバックに基づいた機能改善や最新のiOSデバイスに対応するために、アプリケーションのアップデートを行う場合がございます。ファームウェアアップデートがある場合、プッシュ通知またはライフスホームページにてお知らせ致します。

本製品を初期化する際の注意事項

- 必ずFAT32でフォーマットしてください。それ以外の形式でフォーマットすると、アプリが正常に動作しません。

● 一般に、記載されている製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。● 本書の文中では、[®]および[™]マークを表示しておりません。● 本書で使用されているイラストは、説明のため便宜上商標ではないことがあります。● 本書の著作権はライフス株式会社に属します。当社に許可なく本書の一部、もしくは全部を複製、複製、改変、もしくは転載することを禁じます。● 本書に記載されている内容に従うことにより生じる結果について、弊社はいかなる責任も負いません。● 本書の内容に不明な点、誤り、もしくは記載もれなどがある場合は、本製品をご購入いただいた販売店、もしくは当社サポートセンターまでお問い合わせください。● 本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。● 本製品の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

● 「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod専用、iPhone専用、iPad専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhone、またはiPadと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。iPod、iPhone、iPod nano、iPod touch、およびRetinalは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、iPad mini、およびLightningは、Apple Inc.の商標です。商標「iPhone」はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

Accessories : USB 2.0 Micro-B to USB 2.0-Type A cable(For PC)×1 / User's manual/ Warranty x1

Thank you for purchasing radius product. The User's Manual mainly describes warnings, cautions, and how to use the product. Read the User's Manual before starting to use the product and keep it yourself as your reference.

For Your Own Safety

Before using the product, read the warnings and cautions in this User's Manual thoroughly. If you ignore the warnings and cautions and mishandle the product, there is a risk of damage to you and/or a third party (injury, death), and to properties (failure, breakage, loss) or cause such damages. Use the product only as stated in the User's Manual.



WARNING

IF YOU IGNORE THE FOLLOWING WARNINGS AND MISHANDLE THE PRODUCT, THERE IS NOT ONLY A RISK OF DAMAGE TO PROPERTIES SUCH AS THE DEVICE, DAMAGE OR LOSS OF DATA, BUT ALSO DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO FIRE, ELECTRIC SHOCK OR BURN.

- Never disassemble, modify or attempt to repair this product.
- When young children use this product or connected devices, they should be under supervision and guidance of adults understanding the operation instructions, warnings and cautions. In addition, avoid storing this product within the reach of young children or pets.
- Do not place this product near the source of heat such as fire, or short-circuit it.
- Do not place this product on any electromagnetic cooking device (including cooktop), or in a microwave oven or high-pressure container.
- Do not use this product if there is any damage or change of shape.
- Stop using this product immediately if you notice any abnormality in smell, overheat, change in color or shape while this product is being used or stored.
- Do not drop or give strong impact to this product.
- Keep this product dry. Do not use it with wet hands.
- To avoid damaging the product, do not use/store this product: in areas with strong magnetic fields; in areas static electricity/electric noises occur; in damp areas; where electricity/water may leak; where temperature and humidity are high, in direct sunlight; near fire or in a hot place; in dusty areas.
- Please do not cover this product with cloth. It becomes a fire by overheating, and a cause of an injury.
- Please do not pull, bend, or place heavy objects on this product. Please grab the plug part when you plug or unplug of the product. Otherwise it may cause being damaged or disconnection of cable, fire, electric shock or malfunction.
- Neither a car, nor a motorbike, a bicycle, etc. should use this product by any means during operation of a vehicle. It becomes a cause of a traffic accident.
- Please be careful of surrounding traffic and situation enough also during a walk.
In particular, a home, a road, a construction site, etc. of a station should not use this product in a dangerous situation, unless a surrounding sound can be heard.
- For using this product, read and follow the warnings, precautions and instructions of the operation guide.
- Be careful when attaching or removing this product. Insert the plug at the right angle for connecting the product. Also, be careful not to let dust or other material get inside.
- This product may get warm while in use, but it is not a failure.

Precautions

- Due to the nature of product we cannot be held responsible for any damage or loss of data.
- To avoid potential data loss we strongly recommend you to backup all music file on the different media such as BR discs, DVDs or HDD. We cannot assume an obligation of the recovery work of data of this product.
- Please use the dry soft cloth for care. In addition, please do not use organic solvents such as thinner and benzene and chemistry dustcloths, the main part of a product should be in the same way.
- Please do not use the cable except attached USB 2.0 Micro B to USB 2.0 Type A cable.
- To reduce the risk of damage, do not apply strong force or impact to the product.
- When connecting or disconnecting terminal, please apply forces straightforward.
- Please do not do installation and disassembly in the slant direction.
- Please be sure to disconnect the product from iPhone, iPad or iPod touch in the following circumstances.
 - when it is not in use
 - when it is in the pockets or bags during the move
- To secure operation while holding by hand, please hold iPhone, iPad or iPod touch firmly.

Supported Device (iOS)

iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3,
iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation),
iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation)

Supported Device (PC)

Mac: MAC OS X version 10.X or later


Windows: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8,
Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10

Name of Parts

● The product



● USB 2.0 Micro-B to USB 2.0 -Type Acable(For PC)



① Lightning connector ② Access lamp ③ USB 2.0 Micro B terminal ④ USB 2.0 Micro B connector ⑤ USB 2.0 Type A connector

Specifications

Interface Lightning connector, USB 2.0 Micro B terminal

Capacity 32GB, 64GB

Size W19.3×H105×D8.2mm

Applicable Audio Codec

DFF(1bit/~11.2MHz), DSF(1bit/~11.2MHz), ALAC(~32bit/~384kHz), FLAC(~32bit/~384kHz), WAV(~32bit/~384kHz), MP3(~24bit/~192kHz), AAC(~24bit/~192kHz), HE-AAC(~24bit/~192kHz)

If the product is not recognized by the iOS device

- Product might fall in unstable operation when the battery level become low in the apple devices.
We recomend the charging battery of apple devices before starting use of them.
- Shut down the application, and restart it after product connection finished.
- Restart iOS devices, and perform a connection once again.
- Please make sure that you're using the latest version of firmware for both iOS and the product.
- Please back up your files on HDD and PC before formatting.

If not recognized by PCs

<If not recognized by Windows>

- Unplug the product from the PC and plug again to another USB receptacle to perform recognition.
- Please open "device manager". If the prompt of "largest-capacity USB device" is indicated in the "universal serial bus controller" or in "other device" select "delete" from right-click menu and perform reconnection.
- If the above countermeasure failed try with another PC again.

<If not recognized by Mac OS>

- Unplug the product from the PC and plug again to another USB receptacle to perform recognition.
- Confirm whether the check marks of "external disc" is checked from finder setting menu in the finder.
- If the above countermeasure failed try with another PC again.

Firmware update

- In the Radius, in order to respond to functional improvement and the latest iOS devices based on feedback from customers, there is a case to carry out the application updates.
When update is excuted we will notify it through our website or Apple Push Notification Service.

Notes:when initializing this product

- Please be formatted with the FAT32 sure. If you format in other type, the app does not work properly.

●TM, R, and c marks are omitted herein. ●Images used herein are for explanation and may not be accurate. ●radius co., Ltd. holds copyright of this document. No part of this document may be copied, reproduced, modified, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of radius co., Ltd. ●radius co., Ltd. shall hold no responsibility to results arising from following the instructions described herein. ●If this document is unclear, contains mistakes or is missing information, contact the dealer from which you purchased the product. ●The information of this document is subject to may change without prior notice. ●The specifications and exterior of this product are subject to change without prior notice.

●"Made for iPod," "Made for iPhone," "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used with a License from Aiphone K.K.

附带物品: USB 2.0 micro B to USB 2.0 Type A 线(用于电脑)×1 / 说明书/保修卡(本册)×1

尊敬的顾客,衷心感谢您选购本公司产品。本说明书记载了产品装设、使用方法以及使用该产品时应注意的事项等。请您务必在使用产品前,仔细阅读本说明书。请妥善保管此说明书,以作参照之用。

安全使用本产品须知

为安全使用本产品,请您在使用前事先阅读本册,并理解所记载的各警告及注意事项。如不严格遵守本册记载的各警告及注意事项,将可能给顾客或第三者带来人身危害(如:受伤、伤残、死亡等)或财产损失(如:故障、破损、损坏、损失)。除本册记载的使用方法外,请勿将本产品做其他不当使用。



警告・注意

若忽视本项警告,不当使用本产品,不仅将可能引起设备故障等物品损失,是或数据丢失而且可能因火灾、触电、烧伤等原因而导致重伤甚至死亡。

- 请勿自行拆开、改造或修理本产品。
- 未成年人使用本产品、连接的设备时,请在熟知产品使用方法、理解各注意事项的成人监督以及指导下使用。另外,请将产品放置于小孩及宠物接触不到的地方。
- 请勿将本产品明火曝晒、勿让产品短路。
- 请勿将本产品放置在电磁炉(IH 调理器)上或微波炉、高压容器内。
- 如发现本产品出现外观破损或显著变形等异常现象,请勿继续使用。
- 本产品在使用、或保管过程中,若出现异味、过量发热、变色、变形等异常状况,请立即停止使用。
- 请勿将本产品摔落在地或强烈震动本产品。
- 请勿弄湿、或在手处于未干状态下操作使用本产品。
- 请勿在以下场所放置、使用本产品:有强磁场的场所;带静电、电器发出很大噪音的场所;有露水的场所;漏电或漏水等危险场所;高温且湿度大的场所;阳光直射的场所;明火、热气周围及灰尘多的场所。
- 请勿用布等盖住本产品,可能会因过热导致烫伤、火灾。
- 请勿强行拉扯、弯折本产品并请勿将重物放在本产品上。插拔本产品时请按住插头后进行。线材损伤、断线时可能会引起火灾、触电或故障。
- 在操作汽车、摩托车、自行车等车辆时,切勿使用本产品。如有不慎,将可能导致交通事故。
- 步行时使用本产品,也请注意周围的交通情况,尤其在车站站台、道路上或施工现场等地方,由于听不见周围声音将导致危险隐患。因此,请勿在上述场合使用本产品。
- 使用本产品时,请仔细阅读连接的设备的附属说明书,请严格遵守上述说明书的各注意事项。
- 在装设及取出产品时,请小心谨慎。连接器按正确角度插入接口。此外,请注意避免灰尘及垃圾等掉进接口。
- 本产品在使用过程中会轻微发热,此乃正常现象,并非故障。

注意事项

- 保存到本产品的数据,如出现丢失或损坏而导致的个人损失,敝公司将不承担任何责任。请注意。
- 本产品不接受数据维护的工作。重要的数据(例如 BD・DVD 或硬盘等)等媒体请定期备份。
- 当插头上有污垢时,可能出现声音间断或杂音等现象。此时,请使用干净柔软的抹布进行擦拭保养。此外,请勿使用化学抹布、稀释剂、汽油等有机溶液类清洁剂擦拭。产品本身的保养也同样如此。
- 请勿使用本产品所提供的 USB 2.0 Micro B to USB 2.0 Type A 线以外的线缆。
- 使用本产品时,请不要从外部施加强大的外力或冲击。
- 使用本产品链接设备时,请水平插拔连接器。
- 请勿以倾斜角度插拔本产品。
- 在下列情况下,本产品一定要与 iPhone, iPad, iPod touch 保持断开的状态。
 - ・不使用本产品时。
 - ・本产品放在口袋或书包时。
- 操作本产品时,请务必拿住 iPhone, iPad, iPod touch 的主体部分。

支持机型(iOS)

iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3,
iPad mini 2, iPad mini, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation),
iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation)

支持机型(电脑)

Mac: MAC OS X 10.X 以上


Windows: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8,
Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10

各组件名称

● 产品机身



● USB 2.0 micro B to USB 2.0 Type A 线 (用于电脑)



① Lightning 连接器 ② 存取指示灯 ③ USB 2.0 Micro B 端子 ④ USB 2.0 Micro B 连接器 ⑤ USB 2.0 Type A 连接器

产品规格

介面 Lightning 连接器, USB 2.0 Micro B 端子

容量 32GB, 64GB

尺寸 W19.3×H105×D8.2mm

支持的音频文件

DFF(1bit/11.2MHz), DSF(1bit/11.2MHz), ALAC(32bit/384kHz), FLAC(32bit/384kHz), WAV(32bit/384kHz), MP3(24bit/192kHz), AAC(24bit/192kHz), HE-AAC(24bit/192kHz)

如果产品不被iOS设备识别时

- 如果相应的 iOS 设备的剩余电量容量较低时, 本产品可能无法正常工作。请确保相应的 iOS 设备完全充电后使用。
- 退出应用程序一次, 请在连接产品后重新启动应用程序。
- 要重新启动相应的 iOS 机型, 请重新连接该产品。
- 请确保 iOS 设备和本产品的固件已经更新到最新版本。
- 请将档案备份到电脑或硬盘后, 再格式化本产品。

如果产品不被个人电脑识别时

< 在 Windows 下, 本产品不被识别时 >

- 从电脑将本产品移除, 再连接到另一个 USB 端口, 请检查本产品是否被辨别。
- 打开设备管理器, 在「通用串行总线控制器」或「其他设备」中, 右键单击显示「! USB 大容量存储设备」的图标, 选择「删除」后, 可从电脑中删除本产品, 然后再重新连接。
- 如果上述方法无法被识别时, 请连接到另一台电脑, 确认本产品是否被辨别。

< 在 Mac OS 下, 本产品不被识别时 >

- 从个人电脑移除本产品, 再连接到另一个 USB 端口后, 请检查本产品是否被辨别。
- 是否在「Finder」→「环境设置」→「外部硬盘」中进行检查。
- 如果按上述方法尚无法被识别时, 请连接到另一台电脑上, 确认是否被识别。

关于固件更新

- 本公司会根据用户的反馈, 优化 / 提升本产品的功能, 或为了能够对应最新的 iOS 设备, 进行应用程序更新。如果有固件更新时, 我们会使用推送消息通知您或请您到本公司官方网站查询。

初始化本产品时的注意事项

- 务必请以 FAT32 进行格式化。如果您使用其他格式, 应用程序将无法正常工作。

● 通常所记载的产品名、公司名等名称, 是属于该公司所拥有的商标或注册商标。● 本图记载中不特别标注™、®、©等标志。● 本文中使用的插图, 都是供说明方便使用, 也许与实物有所差异。● 日本radius公司拥有本说明书所有权。未经本公司许可, 任何人不得抄袭、复制、修改或转载本说明书。● 根据本说明书记载内容所产生的任何后果, 本公司概不负责。● 若发现本册内容有疑问、错记、漏记等事项, 请至经销商或本公司售后服务部咨询。● 本册内容有任何改良变更, 恕不另行通知。● 本公司产品若有功能或外观改良, 恕不另行通知。

● 「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」是表示专为iPod、iPhone、或iPad经过苹果公司授权开发的并满足苹果公司所要求性能标准的电子配件产品。苹果公司对于本产品的功能、安全性以及规格不负任何责任。该产品与iPod、iPhone或iPad使用时, 可能影响无线性能请注意。iPad、iPhone、iPod、iPod nano、iPod touch及Retina是Apple Inc. 在美国以及其他国家所登录的商标。iPad Air、iPad mini及Lightning是Apple Inc.的商标。「iPhone」商标是根据Aiphone K.K.授权使用。

MANALLCS11X_12X001