


HP-T50BT



イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①イヤホンの電源OFF

両方のボタンを長押し。
LEDが赤く点滅し、電源がOFFになります。



②10秒間長押し

電源OFFの状態から両方のボタンを長押し。
そのまま10秒間押し続けると
LEDが赤く点滅しリセット完了です。

必ず10秒押し続ける

③デバイスから「HP-T50BT」を削除

お手持ちの機器から「radius HP-T50BT」を削除し、
イヤホンをケースに戻します。
その後、再度ペアリングを行ってください。

HP-E50BT




イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①両方のイヤホンを充電ケースに入れる

両方のイヤホンをケースに戻します。
LEDが白く点灯するのを確認してください。

②ケースに入れたままイヤホンを4回タップ

4回タップ



LEDが白と橙に点滅し、消灯するとリセット完了です。

③デバイスから「HP-E50BT」を削除

お手持ちの機器から「radius HP-E50BT」を削除し、
再度ペアリングを行ってください。


HP-G200BT



イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①イヤホンの電源OFF

両方のタッチパネルをロングタップ。
LEDが赤く点滅し、電源がOFFになります。




②デバイスから「HP-G200BT」を削除

お手持ちの機器から「radius HP-G200BT」を削除し、
イヤホンをケースに戻します。

③両方のイヤホンを10秒間ロングタップ

充電ケースに入れたまま、両方のイヤホンを
約10秒間ロングタップします。
LEDが紫色に点灯後消灯しリセット完了です。
その後、再度ペアリングを行ってください。

約10秒



HP-NX500BT



イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①両方のイヤホンを充電ケースに入れる


両方のイヤホンをケースに戻します。
LEDが赤くゆっくり点滅しますが充電中のサインです。

②デバイスから「radius HP-NX500BT_L」 「radius HP-NX500BT_R」を削除

③両方のイヤホンを約10秒間ロングタップ

充電ケースに入れたまま、両方のイヤホンを約10秒間ロングタップします。
LEDが赤色に素早く点滅するとリセット完了です。

約10秒



LEDが赤く素早く点滅

HP-V500BT



イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①両方のイヤホンを充電ケースに入れる

両方のイヤホンをケースに戻します。
LEDが赤くゆっくり点滅しますが充電中のサインです。

②デバイスから「radius HP-V500BT」を削除

③両方のイヤホンを約20秒間ロングタップ

充電ケースに入れたまま、両方のイヤホンを約20秒間ロングタップします。
LEDが白から赤の点滅になるとリセット完了です。

約20秒



LEDが白から赤の
点滅に変化

HP-V700BT



イヤホンのペアリング設定を一度リセットし、再度ペアリングをしてください。

①両方のイヤホンを充電ケースに入れる

両方のイヤホンをケースに戻します。
LEDが赤くゆっくり点滅しますが充電中のサインです。

②デバイスから「radius HP-V700BT」を削除

③両方のイヤホンを約20秒間ロングタップ

充電ケースに入れたまま、両方のイヤホンを約20秒間ロングタップします。
LEDが白から赤の点滅になるとリセット完了です。

約20秒



LEDが白から赤の
点滅に変化